



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
CAFETERA Y TETERA ELÉCTRICA
ED-1237**



ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

PREMIER

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	3
PREPARACIÓN DE CAFÉ	3
FUNCIÓN DE TETERA U OLLA	3
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	3

	PRECAUCIÓN	
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA		
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.	
	Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Pagina Web:	www.premiermundo.com
Correo Electrónico:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su cafetera por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No toque las partes calientes.
- Utilice guantes para protección.
- No coloque la unidad o el cable en el agua.
- Mantenga la unidad lejos del alcance de los niños y mantenga una estricta supervisión si ellos se encuentran cerca.
- Desconecte el cable cuando no la esté utilizando y antes de hacer la limpieza.
- No utilice la unidad si observa algún daño en el cable.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita todo mantenimiento o reparación a personal de servicio técnico calificado.
- Utilice sólo accesorios recomendados por nuestra compañía.
- No utilice en exteriores.
- No permita que el cable cuelgue o toque superficies calientes.
- No coloque la unidad cerca de superficies muy calientes, gas o quemadores eléctricos.
- Conecte el cable antes de encender la unidad.
- Al desconectar el cable, hágalo del enchufe más no del cable.
- No utilice esta unidad para fines distintos a los que fue diseñada.
- No retire la tapa mientras el café está en preparación.
- No se recomienda el uso de extensiones eléctricas para conectar la unidad. Sin embargo, si necesita conectar una extensión, tenga en cuenta el voltaje y al mismo tiempo ubíquela de tal forma que no sea un obstáculo o se corra el riesgo de enredarse.
- El enchufe del cable de poder tiene está polarizado, es decir, que una pata es más gruesa que la otra. Al conectarlo, solo puede entrar en una posición al tomacorriente. Si no es posible conectarlo, entonces gírelo para que coincidan los orificios. Si aún no es posible, se requiere un cambio de toma eléctrica. Contacte a un técnico en esta área para que le ayude.
- No utilice el cable con una extensión, a menos de que empate efectivamente.
- No altere el diseño del enchufe para que lo pueda conectar.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PREPARACIÓN DE CAFÉ

1. Introduzca el tubo en el recipiente hasta que quede recto.
2. Retire la tapa, el recipiente y la base. Llene con agua fresca hasta el nivel deseado indicado en el interior de la cafetera. No utilice agua caliente.
3. Vierta el café a su gusto en el recipiente, colóquelo dentro de la cafetera y ponga la tapa. (El diseño especial de la tapa distribuye el agua sobre el café. No se requiere recipiente perforado).
4. Conecte la cafetera al tomacorriente para comenzar la preparación.
5. Cuando el café esté listo, la temperatura disminuirá y mantendrá el café a una temperatura perfecta tanto tiempo como permanezca conectada al tomacorriente.
6. Sirva un delicioso café.



NOTA

Nunca conecte la cafetera sin líquido o sin café. Esto puede dañarla y además anular la garantía.

FUNCIÓN DE TETERA U OLLA

Caliente o hierva agua o comida.

1. Conecte el cable al tomacorriente. (No utilice corriente directa.)
2. Caliente hasta la temperatura deseada.
3. Si desea que hierva, una vez que alcance esta temperatura, desconecte el cable.
4. No permita que la tetera siga calentándose si no hay nada en el interior.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte la unidad antes de hacer la limpieza.
2. Retire cualquier cantidad de líquido que quede en el interior.
3. Lave el interior de la unidad con agua caliente jabonosa. Haga lo mismo con la tapa.
4. Limpie el recipiente y el tubo del café de la misma forma al igual que la parte externa de la cafetera.
5. Seque los elementos completamente.

Para eliminar manchas de minerales y sabores haga lo siguiente:

1. Vierta 12 onzas (360 ml) de vinagre en la unidad.
2. Conecte la cafetera al tomacorriente hasta que el vinagre esté caliente.
3. Desconecte la unidad y déjela así durante la noche.
4. Retire el vinagre con agua jabonosa caliente, enjuague y seque. Repita si es necesario.

NOTA

- No introduzca la base en agua.
- Restriegue de vez en cuando la placa de calefacción con un jabón fuerte para remover los depósitos minerales.